



Presostaty RANCO

Presostaty Ranco chrání kompresory před příliš vysokým, nebo příliš nízkým tlakem v chladicím okruhu. Dále se používají pro řízení ventilátorů vzduchem chlazených kondenzátorů.

Teplota okolí: -40 °C až +65 °C



Typ	Použití	Rozsah	Diference	Hmotnost	Pozn.
016-H-6703-106	NK	-0,3 až 7,0bar	0,6 až 4,0	550g	
016-H-6750-106	VK	7,0 až 30,0bar	2,5 až 8,0	550g	
017-H-4758-106	NK + VK	-0,3 až 30 bar	0,6 až 4,0	800g	*
017-H-4701-106	NK + VK	-0,3 až 30 bar	0,6 až 3,5	800g	**

Poznámky: * - u VK pevná diference 4,0 bar

** - u VK pevná diference 3,5 bar

připojení tlaku -závit 7/16"UNF

kontakty 16A

elektrické krytí IP 30, s krytkou IP 44

Funkce kontaktů : NK - při stoupnutí tlaku 1-4 spíná, 1-2 rozpíná

VK - při stoupnutí tlaku 1-4 spíná, 1-2 rozpíná

284.2301 O 16-6703 nízkotl.

284.2306 O 16-6750 vysokotl.

284.2318 O 17-4758 kombin.

284.2316 O-17-4701 kombin.